



FCEF y N

ELECTROTECNIA Y MAQUINAS ELECTRICAS
INGENIERIA ELECTRONICA

TRABAJO PRACTICO de LABORATORIO Nº1
SISTEMA TRIFASICO EQUILIBRADO

Docente: Ing. Alejandro Giordano

DETERMINACION DE LA SECUENCIA DE FASE



MEDICION DE POTENCIA EN SISTEMA TRIFASICO EQUILIBRADO

$$P_T = \sqrt{3} * V_L * I_L * \cos \varphi \text{ (W)}$$

$$Q_T = \sqrt{3} * V_L * I_L * \sin \varphi \text{ (VAr)}$$

$$S_T = \sqrt{3} * V_L * I_L \text{ (VA)}$$

METODO DE LOS DOS VATIMETROS


$$W_1 + W_2 = P_T = \sqrt{3} * V_L * I_L * \cos \varphi$$

$$\operatorname{Tg} \varphi = \sqrt{3} * \left(\frac{W_2 - W_1}{W_1 + W_2} \right) \text{ para secuencia ABC}$$

$$\operatorname{Tg} \varphi = \sqrt{3} * \left(\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2} \right) \text{ para secuencia CBA}$$

CIRCUITO TRIFASICO EQUILIBRADO

Secuencia directa - ABC



CASO 1:

$Z_1 = Z_2 = Z_3 \dots\dots$ CARGA RESISTIVA PURA : 300 Ohm

CASO 2:

$Z_1 = Z_2 = Z_3 \dots\dots$ CARGA CAPACITIVA PURA : 360 Ohm

CASO 3:

$Z_1 = Z_2 = Z_3 \dots\dots$ CARGA INDUCT-RESISTIVA : $86,6 + 50j$ Ohm

CASO 1:

$Z_1 = Z_2 = Z_3$ CARGA RESISTIVA PURA : 300 Ohm

W1 : 265W

W2 : 265W

A : 0,77 A V : 380VCA

CASO 2:

$Z_1 = Z_2 = Z_3$ CARGA CAPACITIVA PURA : 360 Ohm

W1 : -220W (se invierte la polaridad)

W2 : 220W

A: 0,64 A V : 380VCA

CASO 3:

$Z_1 = Z_2 = Z_3$ CARGA INDUCT-RESISTIVA : $86,6 + 50j$ Ohm

W1 : 916 W




W2 : 458W

A : 2,3 A V : 380VCA

Circuitos trifásicos en estrella

Corriente alterna en WEB Aulamoisan




Salir (ESC)



Circuitos trifásicos en estrella

Corriente alterna en WEB Aulamoisan

Salir (ESC)



Tensiones en la carga

e L1(t)	v L1O	230	V	0	°
e L2(t)	v L2O	230	V	-120	°
e L3(t)	v L3O	230	V	120	°
i L1(t)	v NO	0	V	-90	°
i L2(t)					
i L3(t)					
v L1L2(t)					
v L2L3(t)					
v L3L1(t)					
p(t)					





Potencia


P	0	W
Q	-440,83	VAr
S	440,83	VA

Circuitos trifásicos en estrella

Salir (ESC)

Corriente alterna en WEB Aulamoisan






PRACTICO:

Realizar el diagrama vectorial y calcular las potencias P, Q y S para cada caso.

MEDICION DE POTENCIA REACTIVA EN SISTEMA EQUILIBRADO



REALIZAR LA DEMOSTRACION QUE :

$$Q = \sqrt{3} * W_1 = \sqrt{3} * V_L * I_L * \sin \varphi \text{ (Var)}$$